

ISOL SCAT COLLAR

RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DI CONTROSOFFITTI CON DIFFUSORI D'ARIA

SCHEMA DI MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio

Isol Scat Collar è caratterizzato da un'installazione semplice e veloce senza l'ausilio di attrezzi o supporti particolari. Una volta identificato il modello necessario (altezza e tipologia di attacco per condotta), procedere con le operazioni seguenti:

- 1) Smontare la tubazione collegata al diffusore o anemostato
- 2) Posizionare sopra il controsoffitto modulare lo Scat predisposto già con il foro e l'altezza necessaria
- 3) Inserire il tubo all'interno del foro dello Scat e collegarlo al diffusore
- 4) Posizionare il collare intumescente attorno al tubo chiudendo le linguette e fissarlo allo scat tramite dadi e bulloni (non inclusi nella fornitura) utilizzando le apposite asole (è possibile fissare il collare sia all'interno che all'esterno allo Scat);



Figura 1 - Schema Isol Scat Collar con attacco superiore



Figura 2 - Schema Isol Scat Collar con attacco laterale



Figura 3 - Esempio di installazione 1 Isol Scat Collar con attacco superiore



Figura 4 -Esempio di installazione 2 Isol Scar Collar con attacco superiore



Figura 5 - Esempio di installazione 3 Isol Scat Collar con attacco superiore



Figura 6 - Esempio di installazione 1 Isol Scat Collar con attacco laterale



Figura 7 - Esempio di installazione 2 Isol Scar Collar con attacco laterale